

Brugsanvisning

Smørebræt med 4 kanter



Produkt: Smørebræt med 4 kanter

Varenr. B400

Formål: Fastholde en skive brød under bearbejdning

Vejledning i anvendelse:

Brødet lægges op mod 2 kanter. Tykt brød til de høje kanter, tyndt brød til de lave kanter.

Vejledning i vedligeholdelse: Vi gør opmærksom på, at ved brug af opvaskemaskine må temperaturen IKKE overskride 60 grader. Hvis produktet udsættes for højere varme temperaturer, så vil det slå sig og ændre farve.

Ved anvendelse af klorholdigt opvaskemiddel kan du risikere at produktet får en gullig farve.

Vejledning i bortskaffelse: kan bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald