

Z-Vibe og Z-Grabber® er holdbare værktøjer, der holder i årevis ved god vedligeholdelse. Følgende tips hjælper med at holde din enhed i tip-top-form.

- Tænd for enheden, drej spidsen ind i håndtaget * bare *, indtil enheden begynder at vibrere. Ethvert yderligere pres/forsøg på drejning vil ikke øge vibrationen, men kan beskadige motoren.
- Hvis du formoder, at der er kommet vand eller spyt ind i enden af batterihuset, så adskil enheden og lader alle komponenter tørre helt, inden de samles igen. Sørg for at opbevare alle dele utilgængeligt for børn. •
- Rengør din Z-Vibe® eller Z-Grabber®, rengør hele enheden med en desinficerende spray eller aftørring. Tippene kan derefter fjernes og:
 - 1. Skrubbes med mild sæbe og vand eller
 - 2. Sæt i opvaskemaskinen (bare sørg for IKKE at bruge tørringscyklussen, og sørg for, at spidserne ikke falder ned på varmeelementet i bunden af opvaskemaskinen under cyklus), eller
 - 3. Tippene kan også koges, så længe det kun er i et par minutter, og så længe du venter et par timer, før du bruger dem igen (så de kan køle helt ned helt ind i kernen, ikke kun til berøring).